

## **WS 1004 – Cuchara termómetro**

### **Manual de usuario**

Medición de temperatura: 0°C ~ +60°C (32°F ~ +140°F )

Resolución: 0,1°C (0,18°F)

Precisión: ±1°C (1,8°F)

#### **BATERÍA: 1 batería AG10 (INCLUIDA)**

Funcionamiento:

Pulse el botón ON/°C/°F para encender y apagar.

Pulse el botón ON/°C/°F para cambiar entre Celsius y Fahrenheit.

La cuchara que incluye la plaqueta metálica para medir la temperatura, cumple con los estándares de seguridad de los alimentos. El contacto con los alimentos es totalmente seguro.

El dispositivo solamente puede ser sumergido en alimentos/líquidos con la parte de la cuchara.

La unidad se puede lavar solamente con detergente suave o con agua por debajo de los 60°C (140°F). No lo limpie en el lavaplatos!